

食品・食品添加剤を原料とし
食品衛生法に適合



シール不良が無い場合



シール不良が有る場合

主な用途

食品業界でのシーリング作業時に欠かすことができない「ヒートシール溶着部分が完全密封されているか(シール不良有無)の検査」に使用できます。

高いシール品質を求めるユーザー様の要望にお応えし、管理基準の一つとしてシール部の完全密封の証明(=見える化)をすぐに行うことが可能です。

使用方法

- 1 シールチェッカーを使用する前にシールテスト対象に十分なシール強度がある事を確認してください
- 2 シールチェックを行いたい箇所の袋の内側からシールチェッカーをスプレーします
- 3 シール不良があれば、赤色浸透液がシール不良部分に染み出します。



上写真形状ノズルへの
付け替えが可能です

主な特徴

- 食品・食品添加剤を原料としていますので食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。衛生証明の提示が可能です。
- 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認することができます。
- 溶融性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテルなどを含有していませんので、フィルムを侵さず正確に検査が行えます。また、検査液の臭いも少ないです。
- 食品用水溶性染料を使用していますので、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。

三井物産プラスチック株式会社

富士インパルス販売株式会社

本店 東日本ショールーム
〒270-0163 千葉県流山市南流山2-27-6 TEL. (04)7178-6402 FAX. (04)7150-0905

大阪支店 西日本ショールーム
〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 TEL. (06)6335-1234 FAX. (06)6335-5719
修理アフターサービスのお問い合わせ TEL. (06)6335-1546 FAX. (06)6335-5537

福岡営業所 福岡ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-42 TEL. (092)589-5530 FAX. (092)589-5540

取扱特約店

<https://www.fujiimpulse.co.jp/>



本カタログの表示は改良のためお知らせせずに変更することがあります
消耗部品は富士インパルス純正部品をお使いいただきますようお願いいたします